
BS9 BS8 BS7 BS6 BS5 BS4 BS3 BS2 BS1 BS0
GND
TEST244
(IN13Y1)
ZQ1
X43
BS10
BS11
BS12
BS13
BS14
BS15
E1
SB1
GND
EA
EC
WRX
CVD
DD1
К561ЛП1
C5
R2
C4
C7
GND
+5V
DD2
К1582РЖ3В-0244
R3
C3
C1
C2
R1
C8
GND
+5V
DA1
C9
C6
T1
ТИЛ6В
OUT T1
T2
DA2
5559ИН13У1
C10
ТИЛ6В
OUT T2
GND
CYCL UD GRU INF SYNC SLFT INIT ER SRQ SSB SSF TF A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1