Типовая схема включения в режиме передатчика